

Türkçe - Açıklama	
1. Şifre düğmesi (A)	<ul style="list-style-type: none"> Şifreyi değiştirmek için alarm etkin olmamalıdır. Düğmeyi 3 saniye basılı tutun. Bip sesi gelsin. Yeni bir şifre girmek için önce varsayılan şifreyi (A-B-C-A) girin. 3 kısa bip sesi şifrenin doğru olduğunu onaylar. 5 saniye içinde kişisel 4 haneli şifrenizi girin. 3 kısa bip sesi yeni şifrenin kaydedildiğini onaylar. Yalnızca 1 kısa bip sesi duyulursa yeni şifre girışı başarısızdır. Adımları tekrar yapın. Pilin çıkarılmasından sonra 30 saniyeden uzun bir süre geçerse cihaz varsayılan şifreyi (A-B-C-A) otomatik olarak estisileştirir.
2. Alarm düğmesi (B)	<ul style="list-style-type: none"> Alarmı ayarlamak için B düğmesine 3 saniye boyunca basın. 5 saniye sonra bir bip sesi alarmın ayarlandığını onaylar. Alarmı durdurmak için kişisel 4 haneli şifrenizi girin. 3 kısa bip sesi alarmın devre dışı bırakıldığını onaylar. Yanlış şifre giderseniz uzun bir bip sesi duyulur. Arka arkaya 4 kez yanlış şifre girdikten sonra cihaz 3 dakika süreyle kilitletir. Alarm 5 kez çalar. Alarm 5 saniye içinde tekrar tetiklenirse 15 saniye boyunca sürekli olarak çalar.
3. Hassasiyet düğmesi (C)	<ul style="list-style-type: none"> Hassasiyeti değiştirmek için alarm etkin olmamalıdır. Düğmeyi basılı tutun. Farklı bip sesleri duyulur. Seçtiğiniz bip sesi düzeninde ayarı kaydetmek için düğmeyi bırakın. <ul style="list-style-type: none"> 1 Bip: Yüksek hassasiyet 2 Bip: Orta hassasiyet (varsayılan ayar) 3 Bip: Düşük hassasiyet

Güvenlik

Genel güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Üretici, dolaylı zararlardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmasının yol açtığı maddi veya kişilere gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Cihazı sadece tasarlanan amaç için kullanın. Cihaz kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihaz kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
- Cihaz sadece iç mekân kullanım için uygundur. Cihazı dış mekânda kullanmayın.
- Cihaz, sadece evde kullanıma uygundur. Cihaz ticari amaçlar için kullanmayın.
- Cihazı banyolar ve yüzme havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konumlarda kullanmayın.
- Cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavabolarını veya tuvaletlerden diğer haznelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazı otomatik olarak açan bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
- Cihazın üzerini örtmeyin.
- Cihazı yavaş meslelerden uzak tutun.

Pil güvenliği

- Yalnızca bu kılavuzda belirtilen pilleri kullanın.
- Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.
- Farklı tür ve markalardaki pilleri kullanmayın.
- Pilleri ters kutuplarda takmayın.
- Pilleri kısa devre yapmayın veya demonte etmeyin.
- Pilleri ısıya maruz bırakmayın.
- Cihazı ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Piller, tam olarak boşaldığında sızıntı gerçekleştirebilir. Ürüne zarar gelmemesi için uzun süre kullanın dışı kalacağı zaman piller çıkarılmalıdır.
- Pillerden akan sıvı deriyle veya giysilerle temas ettiğinde hemen temiz suyla yıkanmalıdır.

Destek

Daha fazla yardım ihtiyacı duyorsanız veya yorumunuz ya da öneriniz varsa lütfen www.nedis.com/support adresini ziyaret edin